PARTS FOR MODELS:		JST22 3"			
NO.	**Description**	**Code Number**	**Materials**	**Notes,Standards**	**Q'TY**
JST22(01)	Strainer	302201	ST		1
JST22(02)	Suction cover	302202	FC 200		1
JST22(03)	Nut	300803	SUS 304	M14	1
JST22(04)	Washer	300804	SUS 304	M14	1
JST22(05)	Impeller	302205	FCD 400	50HZ	1
JST22(05)	Impeller	30220511	FCD 400	60HZ	1
JST22(06)	Key	300806	SUS 304	4*4*12	1
JST22(07)	Pump housing	302207	FC 200		1
JST22(08)	Cover of oil chamber	107508	FC 200		1
JST22(09)	Lip seal	107509	NBR	TC 20*38*7	1
JST22(11)	Plugs(08)&(26)	104011	SUS 304	M6*8	2
JST22(13)	Mechanical seal	107513/10751301	CAR/SIC	¢ 20	2
JST22(14)	Bearing (bottom)	302214		6305LLB	1
JST22(16)	Motor casing	302216	SUS 304	2t* ¢ 160*210	1
JST22(17)	Rotor shaft	302217	SUS 304	79*90	1
JST22(18)	Stator	302218		¢ 160*79*90	1
JST22(20)	Bearing (up)	107514		6304LLB	1
JST22(23)	Overload protector	302223		KA313-GBXL103(DV)	1
JST22(23)	Overload protector	230006		KA313-DCTL103	1
JST22(26)	Upper cover	302226	FC 200		1
JST22(27)	Cable gland	30222701	FC 200		1
JST22(28)	Rubber sleeve	302228	NBR		1
JST22(31)	Cable	302231		H07RNF 2.5*4*10M	1
JST22(31D)	Sensor	311002	CU	45mm (DV)	1
JST22(32)	Cable Clamps	320003	SUS 316+NBR		1
JST22(34)	Handle	10403401	SUS 304+NBR		1
JST22(38)	Discharge outlet	107538L	PP	3"	1
JST22(38F)	Flange	107538F02	FC 200	3"	1
JST22(02-1)	Oring	107516-1	NBR	¢ 122*2.2	1
JST22(07-1)	Oring	302216-1	NBR	¢ 139*2.2	1
JST22(08-1)	Oring	300808-1	NBR	¢ 79*2	1
JST22(26-1)	Oring	302216-1	NBR	¢ 139*2.2	1
JST22(27-1)	Oring	271001	NBR	¢ 45*3	1
JST22(38F-1)	Gasket	386001	NBR	3"	1
JST22(50-01)	Screw	500035	SUS 304	M8*70	3
JST22(50-02)	Screw	302250-02	SUS 304	M8*20	3
JST22(50-08)	Screw	104050-34	SUS 304	M6*12	3
JST22(50-23)	Screw	107550-23	SUS 304	M4*12	2
JST22(50-26)	Screw	302250-25	SUS 304	M8*250	6
JST22(50-27)	Screw	302250-05W-3	SUS 304	M6*20	3
JST22(50-31E)	Screw	101050-31E	ST	M4*6	1
JST22(50-32)	Screw	104050-32	SUS 304	M4*8	1
JST22(50-34)	Screw	104050-34	SUS 304	M6*12	2
JST22(50-38F)	Screw	302250-38F	SUS 304	M8*35	2